

NAUTINNOLLISIA HETKIÄ OFYR-GRILLIN, HYVÄN RUOAN JA YSTÄVIEN PARISSA TOIVOTTAEN,

OFYR SUOMI

OFYR on valmiina tarjoamaan upeita
ruokaelämyksiä sinulle ja ystävillesi.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin aloitat.



ALOITA TÄSTÄ!

Avaa pakkaus ja seuraa tarkasti tämän ohjekirjan ohjeita. OFYR-grilliin kuuluu kolme osaa: jalka, malja ja paistolevy. Jokainen osa on painava, joten suosittelemme osien nostamista vähintään kahden henkilön voimin.

1. Aseta jalkaosa tasaiselle maalle, riittävälle etäisyydelle helposti syttyvistä tai kuumuudelle herkistä materiaaleista. Huomioithan, että vaaleat pinnat, kuten kivi voi värjäytyä grillin tuhka- ja paistorasvasta tai grillin maljasta poistuvasta sadevedestä.

2. Aseta malja jalkaosan päälle siten, että maljan alaosa asettuu jalan suureen reikään. Maljan asentoa voi säätää, jotta se asettuu vaakatasoon maanpinnan epätasaisuudesta huolimatta.

3. Aseta paistolevy maljan päälle. Varo ettet loukkaa sormiasi maljan ja levyn väliin. Suosittelemme, että tartut kiinni levyn sisäreunasta ja käytät suojakäsineitä. Uusi levy voi tuntua tahmealta, koska se on suojakäsitelty tehtaalla valmiiksi kasviöljyllä.

POLTTO ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

Kun sytytät OFYR-grillin ensimmäistä kertaa, käytä pientä määrää puuta ja anna puiden palaa noin 30 minuuttia ennen kuin lisäät puita. Näin kuumuuden aiheuttamat muutokset paistolevyssä tapahtuvat hallitusti. Koska levyn sisä- ja ulkoreuna kuumenevat eri lämpötilaan, on täysin normaalia että levy voi hieman vääristyä kuumentuessaan.

Kun levy on kuumentunut, pirskottele sille vähän oliiviöljyä. Levyn pinnasta saat kauniin ruskean/mustan, kun käytät ensimmäisellä kuumennuskerralla oliiviöljyä.

Jatkossa paras vaihtoehto paistamiseen on korkeita lämpötiloja sietävä kasviöljy, kuten auringonkukkaöljy. Uudessa levyssä valmiina olevaa öljykerrosta on vaikea poistaa ilman seuraavia toimenpiteitä.

1. Puhdista levy kostealla liinalla. Mahdollisen ruosteen voit poistaa helposti teräsvillalla tai -harjalla.

2. Lado puut maljan pohjalle ja käytä halutessasi sytytyspaloja. Kuiva pyökki tai saarni ovat parhaimmat puuvaihtoehdot.

3. Pyyhi kuumentuvaa levyä ruokaöljyisellä kankaalla tai paperilla tai hankaa öljyä lastalla. Toista useita kertoja.

4. Anna tulen sammua luonnollisesti. Levyn tummuminen kuuluu asiaan.

OFYR-grillin ominaisuudet paranevat muutaman käyttökerran jälkeen, kun öljy on palanut kiinni levyyn. Tämä helpottaa paistamista ja suojaa levyä korroosiolta.

OFYR-grillisi on nyt käyttövalmis!

KÄYTÖN AIKANA

LÄMPÖTILA

Kun olet sytyttänyt tulen OFYR-grilliin, anna sen palaa 30-45 minuuttia jotta levy ehtii kuumentua maksimaaliseen paistolämpötilaan 250-300 C. Levyn pinta on kuumimmillaan sisäreunassa. Tuuli ja puiden sijainti voivat vaikuttaa levyn eri kohtien lämpötilaan. Levy taipuu ja sen pinta kallistuu jonkin verran sisäänpäin kuumennettaessa. Tällä ei ole vaikutusta ruoanlaittoon ja levy palautuu alkuperäiseen muotoonsa jäähtyttyään.

ÖLJY

Kun levy alkaa kuumentua, kaavi siitä mahdolliset öljyjäämät ja muut edellisen käyttökerran epäpuhtaudet lastalla. Kaada öljyä siihen kohtaan levyä missä haluat grillata. Levitä öljy levyille liinalla ja lisää sen jälkeen vielä hieman lisää öljyä paistokohtaan. Grillauksen aikana lisää öljyä tarpeen mukaan.

PUUALUSTAT

Jos haluat grillata hitaasti ja saada ruokaan vahvan savuaromin, käytä OFYR-puualustoja. Aseta ruoka seetripuiselle alustalle ja alusta kuumalle paistolevyille.

KÄYTÖN JÄLKEEN

TULEN SAMMUTTAMINEN

Helpoin tapa on antaa tulen sammua itseksensä puiden palaessa loppuun. Yhtä vaivatonta on sammuttaa tuli lisää varusteena saatavalla OFYR-kannella. Mikäli tuli pitää sammuttaa nopeasti, voit kaataa vähän vettä maljaan. Huomioithan, että tästä toimenpiteestä syntyy todennäköisesti savua sekä tuhkaa, joka valuu veden mukana poistoaukosta maahan.

HUOM!

OFYR-grillin pinnat voivat olla erittäin kuumia useita tunteja käytön jälkeen.

PUHDISTUS

Kun levy on jäähtynyt haaleaksi, puhdista se huolellisesti lastalla ja öljyä hyvin. Näin levy on käyttövalmis seuraavaa kertaa varten ja öljy antaa suojaa korroosiota vastaan. Maljaan kertynyt tuhka on helppo puhdistaa harjalla ja rikkalapiolla ilman että irrotat levyä. Varmistathan, että tuhka on täysin jäähtynyt ennen kuin siirrät sen.

YLLÄPITO

OFYR tarvitsee vain vähän ylläpitoa. Voit pitää sen ulkona ympäri vuoden ilman erityistä suojaa. Muista pitää malja puhtaana esimerkiksi puiden lehdistä tai tuhka- ja paistorasvasta. Ajan kuluessa jalkaan ja maljaan kehittyy ruostetta (vähäisestä käytöstä tai liian vähäisestä öljyamisestä johtuen). Ruoste voi itse asiassa ehkäistä korroosion etenemistä. Mikäli paistolevy ruostuu, se on helppo puhdistaa teräsharjalla tai porakoneen kuppiharjalla tai vastaavalla tuotteella. Mitä enemmän käytät OFYR-grilliä, sen paremmin siihen palanut öljy suojaa korroosiolta. Suosittelemmekin runsasta OFYR-grillin käyttöä!

HUOMIOITAVAA

TURVALLISUUSVAROITUS

Kuten mitkä tahansa ruoanvalmistukseen käytettävät välineet, OFYR tulee todella kuumaksi käytön aikana. Sen pinnat säilyvät kuumina myös pitkään käytön ja tulen sammumisen jälkeen.

Kaikki OFYR-grillin osat (paistolevy, malja ja jossain määrin myös jalka)

voivat tulla kuumiksi käytön aikana. Grillin käyttäjän tulee huolehtia, etteivät ympärillä olevat ihmiset koske kuumiin osiin.

OFYR on suunniteltu puun ja grillihiilen polttamiseen. Ei ole suositeltavaa käyttää muita polttoaineita.

Varmista, että käytön jälkeen poistettava tuhka on varmasti sammunut.

VASTUU


Tuotteen oikea ja turvallinen käyttö on grillin ostajan / käyttäjän vastuulla. Ostaja hyväksyy ettei tuotteen valmistajaa Creative Outdoor Products B.V. tai sen työntekijää (mukaanlukien urakoitsijat tai vakituksessa tai tilapäisessä työsuhteessa työskentelevät) voida pitää vastuussa henkilölle tai omaisuudelle aiheutuneesta haitasta tai vauriosta.

Ostaja hyväksyy vastuunsa suojella muita osapuolia, mukaanlukien kolmannet osapuolet, lapset ja lemmikkieläimet, vahingoilta joita voi aiheutua kuuman OFYR-grillin koskemisesta. Lisäksi ostaja hyväksyy riskit, joita voi aiheutua mikäli kuuma OFYR-grilli jätetään ilman valvontaa.

VAROITUS!

OFYR-grilli kuumenee käytön aikana paljon. Älä käytä OFYR-grilliä sisätiloissa. Älä käytä sytytysnestettä tai bensiiniä grillin sytyttämiseen tai uudelleen sytyttämiseen. Käytä vain EN 1860-3 mukaisia sytytyspaloja. Pidä lapset ja lemmikkieläimet pois grillin luota.

OFYR GRILLIN OSAT



TÄRKEÄÄ TIETOA TUOTTEEN TURVALLISESTA KÄYTÖSTÄ.

RUOSTE

OFYR-grilleissä käytetään osia, jotka on valmistettu säänkestävästä teräksestä. Materiaalille tunnusomainen ruosteinen patina on osa OFYR-grillin designia ja samalla se suojaa alla olevaan metallia enemmältä korroosiolta. Suurin osa asiakkaistamme haluaa grillin valmiiksi ruosteen patinoimana ja siksi käsittelemme metallin tuotantovaiheessa patinoitumisen nopeuttamiseksi. Kun saat oman OFYR-grillisi, patina on uusi ja se irtoaa hankauksesta. Huomioi tämä ja varo ettei ruoste sotke käsiäsi, vaatteitasi tai grillin alusmateriaalia.

SADEVESI

Kaikissa OFYR-grilleissä on pieni reikä maljan pohjassa. Reiän tehtävä on päästää sadevesi pois. Sadeveten voi sekoittua tuhkaa ja ruostetta, joten ole tarkkana alusmateriaalin kanssa. Esimerkiksi puu voi värjäytyä sadevedestä. Suosittelemme, että asetat OFYR-grillin tiilien tai vastaavien päälle, jotka suojaavat muita pintamateriaaleja mahdolliselta värjäntymiseltä.

PUUTASOT

Joissakin OFYR-tuotteissa (esimerkiksi Island, Buther's Block, Bench, Dres-soir, Hocker) käytetään irrotettavaa puutasoa. Nämä puupinnat eivät kestä pitkäaikaista säärasitusta ja ne tulee säilyttää käytön jälkeen kuivassa paikassa. OFYR ei vastaa puutasojen mahdollisista vaurioista, mikäli niitä ei ole säilytetty suojassa säältä ja kosteudelta.

SÄÄDETTÄVÄT JALAT

OFYR-grilleissä ja osassa muita OFYR-tuotteita on säädettävät jalat, joiden ansiosta niitä voidaan käyttää myös epätasaisilla pinnoilla. Jalkojen säätövara on 1,5 cm eikä sitä ei tule ylittää. Ylitys voi johtaa tuotteen epävakauteen. Älä liu'uta OFYR-tuotetta säädettävien jalkojen varassa. Jalat voivat rikkoontua.

SEINÄASENNUS

Puiden säilytykseen tarkoitettut OFYR-tuotteet ovat erittäin painavia

täyteen ladottuna (1 täyteen ladottu metri painaa noin 250 kg). Tuotteet pitää kiinnittää asianmukaisesti ja vähintään 4-5 cm ruuveilla ennen käyttöä. Tuotteiden takaosassa on reiät kiinnitystä varten. Kysy oikeanlaiset kiinnitystarvikkeet rautakaupan ammattilaiselta.

VASTUUVAPAAUS

Tässä esitteessä kuvattu OFYR-tuotteen oikeanlainen ja turvallinen käyttö on tuotteen ostajan tai leasaajan vastuulla. Ostaja tai leasaaja hyväksyy ettei tuotteen valmistajaa Creative Outdoor Products B.V. tai sen työntekijää (mukaanlukien urakoitsijat tai vakituksessa tai tilapäisessä työsuhteessa työskentelevät) voida pitää vastuussa henkilölle tai omaisuudelle aiheutuneesta haitasta tai vauriosta, joka on seurausta näiden käyttöohjeiden osittaisesta tai täydellisestä noudattamatta jättämisestä.